

Brugsanvisning ISRI 6500KM/348



1. Horizontal justering
Træk i grebet og bevæg sædet frem eller tilbage. Slip grebet for at låse sædet.
2. Kontakt til kompressor. Vip mod + for at øge trykket i affjedringen, tryk på – for at reducere trykket i affjedringen.
Juster trykket så stolen er i midten af fjeder vandringen.
3. Lændestøtte (2 knapper)
Tryk på knapperne for at få mere eller mindre luft i luftkammeret.
 1. Knap justerer nederste lændestøtte.
 2. Knap justerer øverste lændestøtte.På denne måde optimeres rygstøtten.
4. Hældnings og højdejustering.
Træk i det 1. håndtaget og juster hældningen/højden ved at belaste/aflaste den bageste del af sædet.
Træk i det 2. håndtaget og juster hældningen/højden ved at belaste/aflaste den forreste del af sædet.
5. Opvarmning
Termostatreguleret opvarmning af sædehynde og ryglæn. Slukkes og tændes på kontakten.
6. Ryglænsjustering
7. Stolen tilsluttes til 12 eller 24 volt afhængig af udgave. Rød ledning tilsluttes + og brun ledning tilsluttes til -. Der skal monteres en max 10 amp. sikring.

ISRINGHAUSEN forbeholder sig ret til tekniske ændringer.

Vigtigt:

1. Læs venligst brugsanvisningen grundigt, inden ISRI sædet tages i brug, og bliv fortrolig med teknikken.
2. Opbevar brugsanvisningen i køretøjet.
3. ISRI-sædet må kun monteres og repareres af fagfolk, og lokalt gældende regler skal overholdes.
4. Dette sæde er en sikkerhedskomponent. Garantien bortfalder ved enhver ændring af sædet samt ignorering af brugsanvisningen.

NB:

Af sikkerhedshensyn må førersædet kun justeres, når køretøjet holder stille.

Bemærk:

Sædeforankringer og låsedele skal kontrolleres fra tid til anden. Det er ikke tilladt at foretage ændringer på evt. monteret sikkerhedssele.